TWO-WAY SYSTEM HEAD AMPLIFIER

FM · VHF · UHF


AC 100V方式

- ●学校,ホテルなどの双方向共同受信に適した普 及型のヘッドアンプです。
- ●変調器MD110Gを併用して自主放送ができるよう にすれば, 双方向共同受信施設の機能を一層高 めることができます。

HA40E

-UVコンバーターの数

·VHF受信局数 (UHF→VHF変換局も含む)



61HA40E (変調器MD110Gを3台装備)

高度なシステムに対応する性能と機能

最大14チャンネルの伝送が可能 ---- VHFは105dBμの出力でフチャンネル, UHFは110dBμの出力でフチャ ンネル、合わせて最大14チャンネルの伝送ができます。

信頼性の高いレベル調整機能 -

- 入力レベル調整回路, 利得調整回路には, PINダイオードを使用してい ますから、 ○20~ ⊕50℃ の温度変化に対して安定した動作をします。

二重の電源保護回路


ブレーカー機能を持ったメインスイッチと, 入力端子の電流通過回路 に使用している過電流保護用サーキットブレーカーによって、電源部 を二重に保護しています。




JUN., 1989

レベルセッター・コンバーターユニット

正面



(F型コネクター)




増幅・電源ユニット



電源スイッチ

(このスイッチは過電 (流保護用ブレーカー 内蔵です。




入力端子への電流通過回路(AC 30V, 1A)の過電流保護用サーキットプレーカーを内蔵しています。プレーカーが作動すると、とび出しますから、押し込んでください。

出力測定端子


(結合量⊕20dB)

(F型コネクター) この端子にテレビを接続 して, 画質のチェックが できます。



接続方法

●この接続例は、双方向共同受信のヘッドアンプHA40Eに各ユニット(MD110G, DMD110G, RCR6)を組み合わせた一例です。各ユニットの組み合わせは、ご注文の仕様によって異なります。 不明の点については、お近くの支店・営業所か、本社技術相談にお問い合わせください。 (MD110G, DMD110G, RCR6についてはそれぞれの取扱説明書をご覧ください)



注意

⑩印ケーブルの供給電源は直流ですから、⊕⊖の極性が識別できるケーブルを使用して、正しく接続してください。

レベルセッター・コンバーターユニットの調整


- ●入力レベルは、入力測定端子で測定してください。
- ●コンバーター部への適正な入力レベルは、55~70dBµです。入力レベル調整アッテネーターの操作表にしたがって、入力レベル調整アッテネーターを操作してください。


入力レベル調整アッテネーターの操作表

入力レベル	調整方法
55dBμ以下	高利得アンテナ,あるいは前置増幅器(UPA25)を使用して,レベルを上げてください。
55~70dBμ	操作する必要ありません。
70~75dBμ	入力レベル調整アッテネーターを 5dB側にしてください。
75~80dBµ	入力レベル調整アッテネーターを10dB側にしてください。
80dBa以上	入力レベル調整アッテネーターを10dBと,外付けアッテネーター ATT3・6・10・15・20fD (別売)を使用して,適正レベルにしてください。

●入力レベルの調整が完了したら、各チャンネルのレベルをそろえてください。 出力端子のケーブルを一旦取り外して、測定器を接続してください。測定値が65dBμになるように、レベル調整 を回して、各チャンネルごとに調整してください。 名、へ回すとレベルが上がります。

正面






増幅・電源ユニットの調整

- ●出力レベルを出力測定端子で測定してください。
- ●利得調整を (左) へ回して、適正な出力レベルになるようにしてください。

正面




背面




F型コネクター(プラグFP5)の取付方法

- ●ケーブルは**5C**を使用してください。
- ●接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取り付けてください。



アース線の接続方法

高信頼型避雷回路を内蔵していますが、正しく確実にアースしないと動作しません。



正しく使用していただくために

予定のレベルや、よい画質が得られないときは、次のチェックをしてください。

出力端子に信号が出ない

- ①電源が供給されていますか。
 - ●メイン電源スイッチ, および各ユニットの電源スイッチを確認。
- ②入力信号が来ていますか。(入力測定端子でチェック)
 - ●前置増幅器,または外付けコンバーターを使用している場合は,使用している端子の電流通過スイッチを確認。
 - ■コネクターとケーブルの接続チェック。

画面にビート縞、またはワイパー現象が出ている場合


- (1)適正な入力レベルの範囲になっていますか。
 - ●「入・出力レベルの調整(4ページ)」に従ってチェック。
- ②不要電波による混信はありませんか。
 - ●アンテナの方向調整。

出力レベルが低く画面にスノーノイズが多い場合

- ①入力レベルが不足していませんか。
 - ●アンテナの高さ,設置場所のチェック。●前置増幅器(PA25S, PA25L, PA25H, UPA25)の使用。
- ②コネクターとケーブルが正しく取り付けてありますか。

以上の方法でも正常に動作しない場合は、お近くの支店・営業所か、本社技術相談にお問い合わせください。

使用例



規格表 Specifications

UVコンバーター部(レベルセッター・コンバーターユニットに内蔵)

MASPRO

	MASPRO		
項目 Items	規格		
局部発振方式 Type of Local Oscillator	PLL方式		
入力チャンネル Input Channels	UHF(ch13~62)の内,指定の1チャンネル,または 隣隣接指定の2,または3チャンネル		
出力チャンネル Output Channels	VHF(ch 1 ~12)の内,指定の 1 チャンネル,または 隣隣接指定の 2 ,または 3 チャンネル		
利得安定度 Temperature Stability	±1.5dB以内		
帯域内周波数特性 Passband Response	中心周波数±3MHzで±1dB以内		
カラー混変調 Color Cross Modulation	⊝30dB以下		
雑音指数 Noise Figure	5~10dB		
実用入力レベル Normal Operating Input Level	55~80dBμ		
局発安定度 Frequency Stability	±20kHz以内		
影像妨害比 Image Rejection	⊝70dB以下		
局発漏洩 Local Oscillator Leakage from Connectors	40dBμ以下		
入力インピーダンス Input Impedance	75Ω (F型コネクター)		
VSWR(入力) (Input)	1.2~2.5		
使用温度範囲 Temperature Range	⊝20~⊕50°C		
消費電力 Power Consumption	2.5~4W		
シンボル Symbol	→		

変換不可能チャンネル表

下表に該当するチャンネル組み合わせのコンバーターユニットは、局部発振の影響でビート縞が発生するため生産 しておりません。

単チャンネルコンバーター

UHF	VHF	UHF	VHF
ch20	ch 4	ch32	ch8
21	4	34	9
23	5	35	9
24	5	37	10
26	6	38	10
27	6	40	11
29	7	41	11
30	7	43	12
31	8	44	12

これらの他にも、チャンネルの組み合わせによって、ビート妨害が出る場合があります。

詳しくは、お近くの支店・営業所か、本社技術相談にお問い合わせください。

ワイドバンドコンバーター

UHF	VHF	UHF	VHF
ch19 21	ch 4 6	ch33 35	ch 9 11
20 22	4 6	34 36	9 11
21 23	4 6	32 34 36	8 10 12
22 24	5 7	33 35 37	8 10 12
22 24	4 6	34 36 38	8 10 12
23 25	5 7	35 37	9 11
23 25	4 6	35 37 39	8 10 12
24 26	5 7	36 38	9 11
24 26	4 6	36 38 40	8 10 12
25 27	5 7	37 39	9 11
25 27	4 6	37 39 41	8 10 12
26 28	57.	38 40	9 11
26 28	4 6	38 40 42	8 10 12
27 29	5 7	39 41	9 11
28 30	5 7	39 41 43	8 10 12
29 31	5 7	40 42	9 11
30 32 34	8 10 12	40 42 44	8 10 12
31 33 35	8 10 12	41 43 45	8 10 12

HA40E(レベルセッター・コンバーターユニット+増幅・電源ユニット)

MASPRO

項目 Items	FM • VHF	UHF	
受信チャンネル Reception Channels	FM・ch1~12で指定の隣隣接 最大7チャンネル(FMを含む)	ch13~62で指定の隣隣接 最大7チャンネル	
利得 Gain	Low 30dB, High 35dB	40dB	
入力レベル調整範囲 Input Level Control Range	⊖5dB, ⊖10dB (固定), 0~⊖12dB (連続)	⊝5dB, ⊝10dB (固定)	
利得調整範囲 Gain Control Range	Low High 0∼⊝20dB 0∼⊝20dB	0~⊖15dB	
利得安定度 Temperature Stability	±1.5dB以内		
帯域内周波数特性 Passband Response	中心周波数±3MHzで±1dB以内(単チャンネル入力)	-	
阻止帯域減衰量 Out-of-Band Rejection	中心周波数±9MHzで20dB以上(単チャンネル入力)		
最大出力レベル Maximum Output Level	105dBµ(7波)	110dBµ(7波)	
相互変調 Intermodulation	⇒55dB以下		
混変調 Cross Modulation	⊖46dB以下		
ハム変調 Hum Modulation	⊖50dB以下		
雑音指数 Noise Figure	12~16dB	10~14dB	
実用入力レベル Normal Operating Input Level	Low High 65~92dBμ 60~92dBμ	55~80dBμ	
インピーダンス Impedance	入・出力 75Ω (F型コネクター)		
VSWR	入・出力 1.2~2.5		
入力測定端子 Input Test Point	結合量⊝10dB(インピーダンス75Ω,F型コネクター)		
出力測定端子 Output Test Point	結合量⊖20dB(インピーダンス75Ω,F型コネクター)		
使用温度範囲 Temperature Range	⊝20~⊕50°C		
電源 Power Requirements	AC 100V 50 · 60Hz		
消費電力 Power Consumption	35W(MD110G 3台, UVコンバーターユニット 1台, VHF 6局)		
外観寸法 Dimensions	520(H)×520(W)×425(D) _{mm}		
重量 Weight	約17.5kg		
シンボル Symbol	$lack{igophi}$		

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品

ご注文の機種に合わせて, 必要な個数が付属しています。

営業所

本社 470-01 名古屋市外・愛知郡・日進町・浅田 業 TEL 名古屋(052)802-2244 技術相談 TEL 名古屋(052)805-3366

支 店

150 東京都渋谷区渋谷3-27-1 (03) 409 - 5505渋 谷 名古屋 470-01 名古屋市外·愛知郡·日進町·浅田 (052)802-2233 大 阪 556 大阪市浪速区日本橋東3-12-6

福 岡 810 福岡市中央区平尾2-9-7

(06) 632 - 2451(092)531-3861 沖 縄 (0988)54-2768 鹿児島 (0992)26-9200

宮 崎 (0985)25-3877 本 (096)381-7626

長 崎 (0958)46-6872 北九州 (093)941-4026

下 関 (0832)24-2288 徳 山 (0834)32-2954 広 島 (082)230-2351 松 江 (0852)21-5341

岡 山 (0862)52-7587

京都 (075)341-0595 津 岐阜 (0582)74-5315

松本 (0263)47-7551

松山 (0899)73-5656

高知 (0888)82-0991

高 松 (0878)65-3666

姫路 (0792)97-1415

神戸 (078)843-3200

(0592)26 - 3488

豊橋 (0532)52-7161

八王子 (0426)66-2125 千 葉 (0472)32-5335 大宮 (048)666-5666 前 橋 (0272)63-3767 静岡 (0542)83-2220 水 戸 (0292)21-6072

福 井 (0776)23-8153

金 沢 (0762)49-5301

新 潟 (025)285-0176

横 浜 (045)784-1422

秋葉原 (03)5687-3700

宇都宮 (0286)36-4009

函館 (0138)53-9942 札幌 (011)782-0711

郡山 (0249)52-0095

仙台 (022)237-4521

盛岡 (0196)41-1681

秋田 (0188)62-7523

青森 (0177)42-4227

釧路 (0154)23-8466 旭川 (0166)25-3111

北見 (0157)61-0480